

Instructiuni de montaj sticla termopan cu jaluzele inserate, in tamplaria de PVC sau din aluminiu

Sticla termopan (pachet cu 2 sau 3 foi), avand jaluzele inserate, se monteaza in tamplarie dupa ce aceasta a fost fixata in perete, astfel:

-in dreptul axului de actionare care iese din pachetul fixat pe pozitie in rama se da o gaura cu diametrul de 10 mm pe interiorul profilului de tamplarie, cu adancime doar pana in prima camera izolatoare;

-in partea frontala a profilului, la 70 – 80 cm in jos fata de latura superioara a jaluzelei, se da o gaura cu diametrul de 8 mm, pe unde se introduce cablul care apoi se scoate prin prima gaura, de 10 mm; (cablul standard furnizat are 1 m lungime dar optional, se poate comanda mai lung, daca ferestrele sunt foarte inalte);

-iesind prin gaura de diametru 10 mm perpendicular pe suprafata frontala a ferestrei, cablul se concteaza la bucsa de cuplare iar aceasta se strange cu o cheie inbus de 2 mm (simeringul de etansare este deja montat pe cantul pachetului de sticla);

-la partea de jos, pe partea frontala, in dreptul gaurii mici, se fixeaza prima parte din buton;

-se trece axul flexibil prin bucsa butonului, dupa care se fixeaza butonul pe fata frontala a profilului (toc fix sau cercevea, dupa caz);

-se verifica rotirea lamelelor la 180 grd, prin actionarea stanga – dreapta a butonului fixat

La comanda geamurilor trebuie sa se tina cont de:

-tipul baghetei distantiere in functie de latimea jaluzelelor orizontale: pentru lamele de 16 mm, bagheta trebuie sa fie de 22 mm iar pentru jaluzele de 25 mm, bagheta trebuie sa fie de 36 mm;

-aranjarea sticlelor in pachet (daca nu este doar geam clar-clar), pentru a se indica pozitia butonului inainte de sigilarea jaluzelelor intre sticle;

-calitatea sticlelor: clar, lowE, *four season* etc si nr. de foi necesare pentru a evita zgarierea peliculei interioare prin rotirea lamelelor.

